

Antennenbau Koaxialantenne für 145 MHz

Material: Koaxialkabel RG142 (Teflon), Schrumpfschlauch

Arbeitsschritte:

- Auf einer Länge von 50cm zuerst die Isolierung, dann die Abschirmung entfernen, die Abschirmung gut aufheben !



- von dem verbleibenden Kabel 1cm Isolierung entfernen



- Die 50cm lange Abschirmung von oben über das Koaxialkabel schieben



- Übergeschobene Abschirmung und Abschirmung des Kabels verlöten



- Abschirmung über dem Koaxialkabel glattziehen



- Schrumpfschlauch über die Lötstelle



- Koaxialkabel mit HF-Stecker versehen

- Antenne durch Kürzen des Strahlers abstimmen



From:

<https://loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:

https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xplorer:xplorer_ant_bau

Last update: **2014/02/07 17:05**

