

Checkliste zum Start

Um einen unkomplizierten Start zu gewährleisten, diese Schritte nacheinander ausführen

Checkliste

- Beginn des Ballon-Befüllens (Füllmenge?)
- Testempfänger startklar (APRS, SSTV)?
- Widerstand gewechselt?
- Absprengereinheit vorbereitet?
- Nutzlast in Hülle sicher befestigt, Fallschirm und Absprengereinheit verbunden?
- Warten auf Füllung des Ballons
- Befestigung der Nutzlast und Fallschirm an Ballon durch die Absprengereinheit
- Akku anstecken
- **Prüfung:** Peilsender läuft?
- Einbringen der Nutzlast in die Styropor-Hülle
- Einschalt-Taster betätigen
- **Prüfung:** LED grün an?
- **Prüfung:** LED gelb leuchtet nach ~45Sek?
- **Prüfung:** LED „Status“ blinkt (1 Minute) nach 2-3 Minuten?
- Warten auf Beginn der ersten Aussendung SSTV.
- Starten des Ballons

From:

<https://loetlabor-jena.de/> - Lötlabor Jena

Permanent link:

<https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xplorer:checkliste&rev=1398098083>

Last update: 2014/04/21 16:34

